

700 seeria ekraani kalibreerimine.

1. Lülita seade välja.
2. Vajuta ekraani keskele ja hoia.
3. Teise käega lükka lütlusnupp korraks vasakule ja kohe paremale (luku asendisse).
4. Hoia sõrme ekraanil (u. 40- 50sec.) kuni ilmub kalibreerimise menüü.